

# EWQ Touch-Lämpöpaperirullan vaihtaminen



- 1 Kierrä lippuautomaatin takaosassa oleva kotelo auki kääntämällä nuppia vastapäivään. Laske kansi varovasti alas.



- 2 Poista vanhan rullan hylsy, joka sijaitsee alas lasketussa kannessa. **Huom! Älä hävitä hylsyn sisällä olevaa metallista holkkia.**



- 3 Laita metallinen holkki uuden paperirullan sisälle.





- 4** Laita rulla holkkeineen takaisin paikoilleen EWQ-teksti alaspäin kuvan osoittamalla tavalla.



- 5** Varmista, että laitteessa on virrat. Aseta paperin reuna printterin suuaukkoon. Pidä paperia paikallaan hieman työntäen sitä aukkoon. Printteri imaisee paperin sisäänsä, tulostaa ulostuloaukkoon pätkän paperia ja katkaisee sen. Valo printterin oikeassa alakulmassa muuttuu vihreäksi. Jos valo vilkkuu, varmista, että printterin kansi on kunnolla kiinni.



- 6** Nosta kansi takaisin ylös ja käännä nuppia myötäpäivään.



#### **Lippuautomaatti sisältää ns. roskakorin.**

Jos asiakas ei jostain syytä ota painamaansa lippua ja seuraava asiakas ottaa uuden lipun, printteri imaisee vanhan lipun sisäänsä ja antaa asiakkaalle uuden. Vanha lippu tippuu printterin roskakoriin, joka sijaitsee printterin alla. Roskakori tulee tyhjentää sen täyttyessä.

