

EWQ Touch - Kosketusnäytön puhdistusohje



EWQ-Touch lippuautomaatin kosketusnäyttöön kertyy käytössä paljon sormenjälkiä ja likaa.

Jotta näyttö pysyy siistinä, sitä tulee puhdistaa tasaisin väliajoin. Puhdistaminen tapahtuu kostealla liinalla ja/tai puhdistusaineella.

Näyttö tulee puhdistettaessa asettaa ns. puhdistustilaan, jolloin kosketustoiminto on lukittu.

2 (otsikko)

1 (vasen lippu)

Puhdistustilaan siirrytään painamalla:

- kolme kertaa vasenta lippua (1)
- kolme kertaa otsikkoa(2)
- kolme kertaa vasenta lippua (1)

Vasen lippu on ns. oletuskieli, joten se on aina paikallaan vaikka kielivaihtoehtoja olisi yksi, kaksi tai kolme.

Puhdistuksen jälkeen näyttö tulee kuivata hyvin!

Näyttö palautuu automaattisesti normaalitilaan kymmenessä sekunnissa.



Huom! Lippuautomaattiin ei saa liimata mitään ylimääräistä. Se vaikuttaa kosketusnäytön käytettävyyteen.

