


EWQ-100 Vuoronumerorullan vaihtaminen



1 Käännä avausnuppia vastapäivään ja laske kansi varovasti alas.



2 Laita uusi lippurulla valkoiselle akselille kuvan mukaisesti ja pudota akseli koloon.



3 Nosta läpinäkyvä visiiri ylös ja pujota paperi syöttökelalle siten, että lipussa oleva reikä osuu syöttökelan nastalle. Varmista, että lippu on asetettu kuvan mukaisesti!



4 Laske visiiri alas ja paina lippuautomaatin painonappia, kunnes ensimmäinen lippu on tullut suuttimen läpi ja ulos lippuautomaatista. Ota lippu ja siirry vuoronumeron synkronointiin.



5 NUMERON SYNKRONOINTI

Paina A-painiketta n. 5 sekuntia, jolloin asiakasnäytössä alkaa ryhmätunnus vilkkua. Seuraavaksi aseta asiakasnäyttöön viimeksi ottamasi lipun numero (esim. 003) painamalla painikkeita A (sadat), B (kymmenet) ja C (ykköset).

Paina painikkeita A ja B samanaikaisesti hetken aikaa nollataksesi jonon (näytössä näkyy "rSt") ja alhaalla ryhmän tunnus). Näyttöön jää asettamasi lipun numero ja ryhmä (häviävät ensimmäisen kutsun yhteydessä).

Lopuksi nosta kansi ylös ja käännä avausnappi myötäpäivään.

LIPPUAUTOMAATIN VIRHEILMOITUKSET

1 piippaus = paperi juuttunut

3 piippausta = paristot lopussa, vaihdettava uusiin

EWQ-100 - Paristojen vaihtaminen



Lippuautomaatti ilmoittaa paristojen loppumisesta kolmella piippauksella. Tällöin paristot tulee vaihtaa uusiin. Lippuautomaatti käyttää LR20-paristoja (2kpl).

Näin vaihdat paristot:

- 1** Käännä lippuautomaatin takana olevan kotelon avausnuppia vastapäivään ja laske kansi varovasti alas.
- 2** Paristokotelo sijaitsee lippuautomaatin kannessa. Irrota vanhat paristot ja laita uudet tilalle.
- 3** Lopuksi nosta kansi ylös ja käännä avausnuppi myötäpäivään.

Ongelmatilanteissa, ota yhteyttä EWQ Serviceen:

support@ewq.zone

+358 200 20502